

**Accessoires
indispensables**

Cutter



Pulvérisateur



Raclette

Ref. produit :
KITwall**2 personnes**
recommandées
pour la pose**1 Préparer le support**

Assurez-vous que la surface est lisse et propre. Idéalement, le mur doit être poncé et peint (une couche suffit).

i Astuce : protégez murs et plafond à l'aide d'un scotch pour éviter des marques lors de la découpe de l'excédent de papier peint

2 Faire vos repères

À l'aide d'un mètre, d'un niveau et d'un crayon à papier, marquez la largeur du 1er lé puis tracez une droite qui vous servira de repère.

i Astuce : choisissez d'appliquer le lé dans un angle près de la source de lumière principale

3 Appliquer le 1er lé

Activer la colle du papier peint : pulvérisez abondamment de l'eau sur le dos du papier peint et sur le mur. Installez le lé sur le mur à recouvrir en suivant le repère préalablement tracé. Marouflez pour chasser les bulles : de l'intérieur vers l'extérieur, du haut vers le bas.

4 Découper l'excédent

À l'aide d'un cutter et de la raclette, découper les chutes au niveau du plafond et des plinthes.

i Astuce : tout résidu de colle doit être nettoyé immédiatement avec une éponge humide à l'eau tiède.

5 Appliquer les lés suivants

Recommencer les étapes d'activation de la colle, application à la maroufle et retrait des chutes pour les prochains lés.

i Astuce : faites des raccords bord à bord entre les lés pour qu'ils soient les plus discrets possibles.

