

La notice de pose  
EN VIDÉO



Avez-vous bien pris  
vos mesures ?  
VÉRIFIEZ ICI



Accessoires  
indispensables



Cutter Grattoir Raclette



Maroufle Pulvérisateur

Ref. produit : **KITbat**



Solution  
savonneuse  
1 cuillère à soupe  
pour 250 mL d'eau

## 1 Préparez la pose

Conditions : évitez l'application en extérieur en cas de mauvais temps, vent, gel ou fortes chaleurs.  
Température d'application : entre 10°C et 28°C



### 1. Nettoyez parfaitement les vitrages

Pulvérisez de l'eau savonneuse sur le vitrage et décollez les impuretés à l'aide d'un grattoir. Ajoutez de l'eau savonneuse et passez la raclette à vitre pour évacuer les derniers résidus. Séchez le tout à l'aide d'un chiffon propre et sec.

**i** Nettoyez également les encadrements



### 2. Pulvérisez de l'eau savonneuse sur le vitrage nettoyé

Assurez-vous de vaporiser de l'eau savonneuse sur la totalité du vitrage à équiper.

**!** La bonne réalisation de ces deux étapes se reflète dans le résultat de votre application.

## 2 Posez le film sur la vitre



### 3. Préparez le film avant la pose

Déroulez le film à plat sur une surface propre et amorcez la séparation de la pellicule de protection et du film en vous aidant de 2 morceaux de scotch (non fournis) dans un angle l'un face à l'autre.

**i** Le côté de la pellicule de protection est indiqué par un pastille de couleur



### 4. Neutralisez la colle

Tout en retirant la pellicule de protection, pulvérisez abondamment de l'eau savonneuse sur la face adhésive.

**💡** Humidifiez vos doigts pour éviter les poussières



### 5. Appliquez le film sur le vitrage

Prenez soin d'appliquer la face mouillée contre la vitre en le prenant par le haut. Faites-le glisser sur la vitre pour le caler dans un angle et commencer à le lisser à la main.

**💡** Une fois le film disposé, pulvérisez de l'eau savonneuse pour faire glisser la maroufle

## 3 Terminez l'application du film



### 6. Marouflez le film

Lissez le film à l'aide de la maroufle avec l'embout en caoutchouc du centre vers l'extérieur en commençant par le haut



### 7. Redécoupez si nécessaire

**💡** Aidez-vous de la maroufle pour guider le cutter lors de la découpe afin qu'il ne touche plus l'encadrement



### 8. Marouflez à nouveau

Enveloppez la maroufle d'un papier absorbant pour absorber l'eau

**!** Laissez sécher 3 à 4 semaines sans toucher au film

**i** Pour les poses en extérieur, il est conseillé d'apposer un joint silicone neutre ou vernis type marin sur le contour du film pour éviter les éventuelles infiltrations d'eau.

**👍 La pose est maintenant terminée !**

