



Cutter



Grattoir



Maroufle



Pulvérisateur



Raclette

Ref. produit :
KITbat

1 Nettoyez parfaitement les vitrages



Pulvérisez de l'eau savonneuse sur le vitrage et décollez les impuretés à l'aide d'un grattoir. Ajoutez de l'eau savonneuse et passez la raclette à vitre pour évacuer les derniers résidus. Séchez le tout à l'aide d'un chiffon propre et sec.

i Nettoyez également les encadrements

2 Enlevez la pellicule de protection du film



Aidez-vous de 2 morceaux de scotch (non fournis) placés dans un angle l'un en face de l'autre pour séparer les 2 parties. Tout en retirant délicatement la pellicule de protection, pulvérisez abondamment de l'eau claire sur la face adhésive.

i Le côté de la pellicule de protection est indiqué par un pastille de couleur

3 Positionnez le film



Prenez soin d'appliquer la face mouillée contre la vitre en le prenant par le haut. Faites-le glisser sur la vitre pour le caler dans un angle et commencer à le lisser à la main.

i Une fois le film disposé, pulvérisez de l'eau pour faire glisser la maroufle.

4 Marouflez le film



Lissez le film à l'aide de la maroufle avec l'embout en caoutchouc du centre vers l'extérieur en commençant par le haut.

5 Redécoupez si nécessaire



Aidez-vous de la maroufle pour guider le cutter lors de la découpe afin qu'il ne touche plus l'encadrement puis marouflez à nouveau.

 La pose est maintenant terminée !

