

Cette fiche technique concerne toute la gamme DECO-STICK Impression Numérique: CABINS Inox, CITIES Inox, COMECOCOS Inox, COMIC Inox, LED Inox, MANIQUI V Inox, SKYLINE Inox, UNIVERSE Inox, VALDES Inox, INOX Inox



Déco-Stick My Way Inox - Cabins

Description : Ce nouveau film de revêtement a été spécialement conçu pour l'aménagement, la rénovation ou encore la décoration, pour tous les types d'espaces. Vous pourrez utiliser ce nouveau revêtement moderne aussi bien dans les lieux les plus chauds que les plus humides, et cela grâce à son pouvoir adhésif robuste totalement insensible à l'humidité. Les films Déco-Stick vous permettent donc un relooking de votre électroménager et de votre ameublement à moindre coût et sans entreprendre de réels travaux.

Fond aspect inox brossé pour tous les films de cette série.

Utilisation : Electroménager, mobilier (tous types), portes, comptoirs, têtes de lit, cuisines, salles de bains, ... Dans les lieux publics, hôtels, restaurants, immeubles de bureaux, banques, hopitaux, agences, transports ferroviaires, maritimes...

Méthode d'application : Application à sec à l'aide de marouffeurs types.

Durabilité : 10 ans en pose intérieure contre le jaunissement, le craquèlement et la délamination. Si un film Déco-Stick doit être appliqué à l'extérieur, sa durée de vie sera réduite et sa garantie ne pourra excéder 1 an, selon la région ou le pays !

Remarques importantes : Ce film s'applique sur des surfaces propres, lisses, rigides et non poreuses (verre, métal, plastiques, bois peint...)

Support	PET 110 microns NON Thermoformable
Support Papier	65gr/m ²
Adhésif	Acrylique permanent
Impression	Numérique. Encres UV (REACH)
Gaufrage	Imitation ponçage
Application	Interne
Température idéale d'application	20°C à 25°C (min. 12°C et max. 35°C)
Résistance aux UV	Excellente
Dimensions	0,6m X 15m 1.22m x 15m (pour le INOX Inox) Vente au 1m ou 1.5 m linéaire selon modèle
Pose des lés	Verticale (sauf LED et UNIVERSE)

Entretien des Déco-Stick :

• Films structurés (Relief - Nervures...)

Dépoussiérez le film avec une brosse douce et enlevez les taches éventuelles avec une éponge et de l'eau savonneuse.

• Films à surface lisse

Dépoussiérez le film avec une chamoisette ou un chiffon et enlevez les taches éventuelles avec une éponge et de l'eau savonneuse.

• Films lisses brillants

Dépoussiérez régulièrement le film avec un chiffon très doux et enlevez toute tache éventuelle avec un morceau d'ouate imbibé d'eau claire et d'alcool éthylique au besoin.

N'utilisez pas de produits abrasifs pour l'entretien des films !

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés, sans préavis, à modifier les teintes et procédés de fabrication de nos produits.

Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre notre produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.